


<美和 1>



電気錠アダプタとの接続

※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】



<美和 2>


6Pコネクタとの接続



<ゴール 1>


電気錠アダプタとの接続

※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】



<ゴール 2>


6Pコネクタとの接続



<ゴール 3>


電気錠アダプタとの接続

※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】



<ゴール 4>


6Pコネクタとの接続



<ゴール 5>


電気錠アダプタとの接続

※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】



<ゴール 6>


6Pコネクタとの接続



<ゴール 7>


電気錠アダプタとの接続

※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】



<ゴール 8>


6Pコネクタとの接続




<ゴール 9>

電気錠アダプタとの接続


※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】




<ゴール 10>
6Pコネクタとの接続




<ゴール 11>
電気錠アダプタとの接続
※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】




<ゴール 12>
6Pコネクタとの接続




<ゴール 13>
電気錠アダプタとの接続
※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】




<ゴール 14>
6Pコネクタとの接続




<ゴール 15>
電気錠アダプタとの接続
※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】




<ゴール 16>
6Pコネクタとの接続





<ユーシン 1>
電気錠アダプタとの接続
※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】




<ユーシン 2>
6Pコネクタとの接続




<ユーシン 3>
電気錠アダプタとの接続
※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】




<ユーシン 4>
6Pコネクタとの接続




<堀 1>
電気錠アダプタとの接続
※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】





<堀 3>
電気錠アダプタとの接続
※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】



<堀 5>
電気錠アダプタとの接続
※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】



<ユーシン 5>
電気錠アダプタとの接続
※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】




開扉時のフロント装置	
L(ロック)	UL(アンロック)
通常運用 (遠隔操作モード)	緊急解錠 (電氣的施錠不可)


開扉時のフロント装置		
L(ロック)	N(ニュートラル)	UL(アンロック)
常時施錠 (電氣的解錠不可)	通常運用 (遠隔操作モード)	常時解錠 (電氣的施錠不可)

開扉時のフロント装置	
L(ロック)	UL(アンロック)
緊急施錠 (電氣的解錠不可)	通常運用 (遠隔操作モード)


<ユーシン 6>
6Pコネクタとの接続




<堀 2>
6Pコネクタとの接続



<堀 4>
6Pコネクタとの接続




<堀 6>
6Pコネクタとの接続



<スガツネ 1>


電気錠アダプタとの接続

※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】



<スガツネ 2>


6Pコネクタとの接続



<スガツネ 3>



電気錠アダプタとの接続

※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】



<スガツネ 4>


6Pコネクタとの接続



<ボルカ 1>


電気錠アダプタとの接続

※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】



<ボルカ 2>


6Pコネクタとの接続



<ボルカ 3>


電気錠アダプタとの接続

※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】



<ボルカ 4>


6Pコネクタとの接続



<ボルカ 5>


電気錠アダプタとの接続

※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】



<ボルカ 6>


6Pコネクタとの接続



<ボルカ 7>


電気錠アダプタとの接続

※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】



<ボルカ 8>


6Pコネクタとの接続



<ボルカ 9>

電気錠アダプタとの接続

※コネクタはカットして結線して下さい。【図1参照】



<ボルカ 10>

6Pコネクタとの接続

