



姿図



図面



仕様表

品名	VF用看板上部取付用アーム	
型式	VF-BRST-B	VF-BRST-W
カラー	ブラック	ホワイト
重量	2.1kg	
素材	アーム部：SUS、ベースプレート：SUS	
付属品	ワイヤー4M、投光器取付用M10ボルト×2	


SIZE
A4

品名 ビューフラッド用看板上部取付用アーム
☐ VF-BRST-B ☐ VF-BRST-W

VF-BRST-001

NIKKEN HARDWARE 

株式会社ニッケンハードウェア



1.) ボルトを外し部品を分けます

梱包された状態から取付板用ボルト×4本を取り外し、取付板(下)を分離させます。

抜け防止ボルト×1本は抜かずに取付板(上)につけたままにして下さい。



2.) 取付板(下)を躯体に固定します

取付板(下)の天地、左右方向に注意しながらM8ボルト×4本で躯体に固定します。躯体固定用のボルトは付属していません。

※躯体側の構造に合わせてM8ボルトはお客様側で手配して下さい。

※ボルトピッチが広い側がアーム側に向かって左サイドにくる様に固定



3.) 取付板(上)とアームを固定します

アームの抜け防止ボルトの穴がアーム側に向かって左サイドにくる様に載せ、取付板(上)で挟み込む様に固定します。

取付板(上)と取付板(下)を取付板用ボルト4点で固定した後、抜け防止ボルト×1本を締め、抜け防止ボルトをアームパイプに貫通させます。



4.) 投光器の取付

投光器の取付面にある左側のゴムキャップを外し、投光器の電線を通します。付属の投光器取付用M10ボルト2本で投光器とアームを固定します。投光器の取付方法の詳細については投光器側に取説をご参照下さい。

5.) ワイヤー施工

投光器本体の落下防止ワイヤーとは別に、アームの振れ止め施工をアーム付属のワイヤーで行います。

左図を参考に投光器取付面のワイヤー穴を使用して躯体とアームを固定します。ワイヤー穴に通した箇所をスリーブ固定する事でズレを防止。たるみ等があると効果が半減しますので、確実に引っ張りながら固定して下さい。

